

# MONTAJE DE VALLAS CON DISEGNA MADERTECH

## ELEMENTOS NECESARIOS:

- Bastone 90x90 (Para las columnas)
- Pie para Bastone 90x90 (Con Tubular de Hierro Galvanizado de 1 metro lineal para forrar con el Bastone 90x90)
- U de Aluminio pretaladrada (De 1 metro lineal)
- Tapa Metálica o Plástica para Bastone 90x90
- Tablas de Madertech (Máxima Anchura entre columnas 1'50 metros lineales)
- Grapas de Fijación Central de Polipropileno Madertech (Para dejar 5 mm de separación entre tablas y disminuir el efecto Vela)

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Atornillar la plancha de los Pies al suelo para fijarlo bien. **FOTO PIE + BASTONE**
2. Enfundar el Bastidor de Hierro Galvanizado que lleva cada Pie con un Bastone de 90x90mm **FOTO PIE + BASTONE**
3. Asegurar la unión del Bastidor de hierro con el Bastone que lo enfunda, atornillando en la base de los Bastone con un tornillo Roscachapa Autotaladrante SIN alas, para asegurar la unión de ambos y que no se puede levantar (poner en un sitio que no se vea este atornillado) **FOTO PIE + BASTONE**
4. En las partes interiores encaradas de los Bastone 90x90, atornillarles las U de Aluminio para la instalación de las tablas horizontales. **FOTO U DE ALUMINIO y FOTO PIE + BASTONE**
5. Colocación de las tablas Madertech HORIZONTALES. OJO, Atornillar perforando la U hasta la Tabla dejando **siempre** 1'5cm de separación entre las testas de las tablas Madertech con la unión al Bastone 90x90 **FOTO SEPARACIÓN TABLA AL BASTONE**
6. Una vez colocada la primera tabla horizontal, colocar SIN ATORNILLAR las grapas de Polipropileno cada 30 o 40cm para que las tablas no puedan combar. **FOTO GRAPAS POLIPROPILENO**
7. Empezar siempre desde la tabla inferior hacia arriba.
8. Una vez instalado, colocación de los tapones plásticos o metálicos en las testas superiores de los Bastone 90x90.







